

M-TEC

Tips og tricks

Kode = dato-1886-timetal

Forhandler log in www.mtec-danmark.dk kode = mtecdanmark

Udluft af rør inden opstart

Tast kode-Varmepumpe-Manuel tilstand-Manuel aktuator tilstand

-Forsygningspumpe 100% Pumpe kontrol 100 %

Udluftning af kilde ved jordvarme

Varmepumpe-manuel tilstand-manuel aktuator tilstand

Forsygnings kilde 100%- kilde kontrol 100 %

3 vejs ventil-Download esbe app-Valve dimensioning-VRG130-funktion

Følg her vejledning som findes på www.mtec-danmark.dk under forhandler log in

Pausetid:Fjernes ved at gå til varmpumpe-parameter-generelt-Deaktiver tilstand/drifftid

(sæt denne på tænd inden opstart)

Opstart hjælp

Kode-opsætnings assistent

Stil klokken og dato

Skriv antal pumper (udgået model skal være slukket

Varmepumpe type (her må der ikke vælges 230 volt version) ((eks WPLK 412))

Varmepumpevalgmuligheder ved monoblok gå blot videre

(ved jordvarme vælges hastighed på aktorer)

Effektbegrænsning som udgangspunkt skal det stå på 100

Energimåler ved monoblok gå blot videre

(ved jordvarme vælges det efter hvad der er monteret)

Systemoversigt, vælg her efter hvordan pumpen er monteret

(typisk skema 4 med buffer eller 5 uden buffer)

IO tildeling = vælg altid den øverste så der kommer varmekredsprint med rødt kryds over

(ved solvarme skal der tilsættes varmekredsprint og dette skal vælges)

System konfiguration = her vælges det som er monteret på stedet

Varmekreds 1 valgmuligheder= gå blot videre

Varmekreds 1 parameter = vælg her max fremløbs temperatur

Varmekreds 1 varmekurve = vælg her HC UFH for gulvvarme eller radiator

VVB valgmuligheder = vælges hvis noget ekstra er monteret

VVB parameter = her sættes temperatur (typisk 52 og 47 gr)

Fjernstyring= fjernadgang skal være på tænd – stytemnavn må kun være serienummer i tal intet andet

Til sidst skal de nye værdier accepteres

Pumpen er stadig i setup mode se tandhjul i toppen af skærmen tryk på den og afslut opsætnings tilstand

Pumpen sættes over på drift tilstand ved at rykke på de 3 streger nederst til venstre

Tryk på dråbe og enter tegn og vælg automatisk varme eller varmt vand